

Anleitung und Hinweise zum Bain-Marie

- 1** Den seitlichen Pfeifdeckel abheben und ca. 2,5 dl Wasser einfüllen.
- 2** Pfeifdeckel wieder aufstecken und leicht drehen, bis er festsitzt.
- 3** Gewünschte Wachsmenge einfüllen (max. 1,4 kg).
- 4** Das Bain-Marie auf die Kochplatte stellen und auf höchster Stufe erwärmen.
- 5** Sobald das Pfeifsignal ertönt, Kochplatten-Temperatur zurückstellen.
- 6** Wasserstand prüfen und regelmässig nachfüllen.

Achtung

- Beim Giessen kann durch das Neigen des Bain-Maries heisses Wasser aus dem Pfeifdeckel austreten. Deshalb den Pfeifdeckel stets so ausrichten, dass dessen Öffnung beim Giessen nach oben schaut.
- Kinder oder Menschen mit einer Beeinträchtigung dürfen das Bain-Marie nicht benutzen.
- Wachsdampf kann sich ab 180°C selbst entzünden.



Mode d'emploi et remarque pour le Bain-Marie

- 1** Soulever le couvercle sifflant latéral et verser env. 2.5 dl d'eau.
- 2** Replacer le couvercle sifflant et tourner légèrement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.
- 3** Verser la quantité de cire désirée (max. 1.4 kg).
- 4** Placer le bain-marie sur la plaque électrique et chauffer à la température maximum.
- 5** Dès que le bain-marie siffle, réduire la température de la plaque électrique.
- 6** Vérifier le niveau de l'eau et remplir d'eau régulièrement.

Avertissement

- Au moment où vous moulez la cire, de l'eau bouillante peut sortir du bain-marie penché au niveau du couvercle sifflant. Pour cette raison, positionner le couvercle sifflant de façon que son ouverture soit orientée vers le haut.
- Les enfants et les personnes handicapées ne doivent pas utiliser le bain-marie.
- La vapeur de cire est inflammable à partir de 180°C.

Instructions and tips for the bain-marie

- 1** Remove the whistle lid on the side and pour in approx. 2.5 dl water.
- 2** Replace the whistle lid and turn slightly until it is firmly in place.
- 3** Add the desired quantity of wax (max. 1.4 kg).
- 4** Place the bain-marie on a hotplate and heat on the highest level.
- 5** As soon as you hear the whistle, turn down the hotplate temperature.
- 6** Check the water level and top up regularly.

Warning

- When wax is poured out, hot water can come out of the whistle lid as the bain-marie is being held at an angle. The whistle lid should therefore always be positioned with its opening pointing upwards when wax is being poured out.
- The bain-marie must not be used by children or by people with disabilities.
- Wax vapour can ignite spontaneously as of 180°C.