



Tipps zum Umgang mit Kerzen

Als lebendiges Licht und zugleich „offenes Feuer“ erfordert die Kerze eine entsprechende Pflege

- Dicke Kerzen nach Möglichkeit solange brennen lassen, bis der Brennteller den Kerzenrand erreicht. Werden dicke Kerzen nur für kurze Zeit angezündet, brennt die Kerze nach innen herunter.
- Brennt eine Kerze einseitig ab, Docht mit einem unbrennbaren Gegenstand behutsam zur Seite biegen bzw. gewährleisten, dass die Kerze keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- Bei Zugluft beginnen Kerzen zu russen sowie zu tropfen und/oder brennen einseitig ab.
- Droht eine Flamme im Wachs zu ertrinken, Kerze auslöschten und flüssiges Wachs vorsichtig abgießen.
- Dochtreste sowie Schmutzpartikel im Brennteller beeinträchtigen die Brennqualität.
- Wenn der Docht beim Auslöschten ins flüssige Wachs getaucht und gleich wieder aufgerichtet wird, glimmt er nicht nach und lässt sich leichter wieder anzünden.
- Sind Kerzen mit Papier oder Servietten verziert, so ist abstehendes Papier stets zurückzuschneiden. Kerze hierzu auslöschten!
- Wenn Kerzen nicht in den Halter passen: Kerzenende in heisses Wasser halten und sobald es weich wird, in den Halter drücken. Dünnere Kerzen lassen sich mit einem Kerzenspitzer zuspitzen.
- Verstaubte Kerzen in kaltem Seifenwasser schwenken, spülen und trocknen. Darauf achten, dass der Docht nicht nass wird.
- Verbogene Stabkerzen in warmes Wasser legen, bis sie weich sind und geradegebogen oder geradegerollt werden können.
- Wachsflecken trocknen lassen, vorsichtig abheben und Rückstände mit Reinigungsbenzin abreiben (zuvor an verdeckter Stelle sicherstellen, dass das Reinigungsbenzin das Material nicht angreift!). Alternativ: Ein Löschpapier auf die verbliebenen Wachsreste legen und mit dem Bügeleisen darüber fahren. Vorbehandelte Textilien können in der Waschmaschine bei einer Mindesttemperatur von 60 °C endgereinigt werden.

Wichtige Hinweise zum Abbrand von Kerzen



Kerzen nur auf einem unbrennbaren Kerzenständer anzünden.



Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen.



Kerzen dürfen nur ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen.



Zwischen brennenden Kerzen einen Mindestabstand von 15 cm einhalten.



Kerzen nie in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen.



Zugluft vermeiden.



Kerzen nicht direkt neben Wärmequellen aufstellen.



Darauf achten, dass die Kerzen stets senkrecht stehen.



Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von etwa 1 cm kürzen.



Flamme nicht ausblasen, sondern ersticken.



Geschmolzenes Wachs im Brennteller frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um deren Entflammen zu vermeiden.



Brennende Kerzen nicht bewegen.



Kerzen nie mit Flüssigkeit löschen.



Wenn die Kerze ausläuft, Flamme löschen, auskühlen lassen und regelmässige Kerzenpflege betreiben.



Über der Kerze mindestens einen freien Raum von 1 m einhalten.



Ist die Kerze nach innen abgebrannt, den Rand im noch warmen Zustand nachschneiden (regelmässige Kerzenpflege).



Russende Kerzen löschen, prüfen ob Zugluft besteht oder ob eine Kerzenpflege notwendig ist. Erst nach dem Auskühlen wieder anzünden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Abbrand Ihrer Kerze!

Das Kerzenwerk ladet Sie ein, mit Ihrer Familie, Freunden oder Ihren Arbeitskollegen Kerzen selber zu machen und dies das ganze Jahr! Weitere Informationen finden Sie unter www.kerzenwerk.ch.

KERZENWERK, Räfelstrasse 10, 8045 Zürich,
Telefon 044 430 36 76, **P** vorhanden
Nur 200 m von der SZU-Station Zürich-Binz!